保証とアフターサービスの必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区(北海道、東北、関東、)044-543-0220 西日本地区(上記以外) 06-6440-4411

お買い物・お取り扱いのご相談 東芝家電ご相談センター

0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048 FAX 03-3425-2101(365日:8:00~20:00受付)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。 ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(別添)

この東芝クリーナーには、保証書を 別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。

保証期間はお買い上げの日から1年 間です。(ただし、紙パックは除く) 詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な

クリーナーに使用している部品は性能向上のため一部予告なし に変更することがあります。

部品について

修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

15ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコ ンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

保証期間が過ぎているときは......

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料は障した商品を正常に修復するための料金です。 部品代修理に使用した部品代金です。

/T-7.1	お買い上げ日	年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話 ()	

長年ご使用のクリーナーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。 スイッチを入れても、ときどき運転しないとき がある。

電源コードを動かすと運転が止まるときがある。 紙パックを交換しても、保護装置がすぐにはた ご使用 らいて止まる。

こげくさい臭いがする。 その他の異常がある。

故障や事故防止のため 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝クリーナー^(家庭用) 取扱説明書 VC-V7D

TOSHIBA

もくじ

安全上のご注意 ・・・・・・ 2~3 お願い………3 各部のなまえとはたらき・・・・・・・・・・4~5 お掃除のしかた・・・・・・・・・・・6~7 お掃除終了後は・・・・・・・ 7 付属品の使いかた・・・・・・・8~9 お手入れ・・・・・・・10~12 紙パックの交換 ・・・・・・13 保護装置について ・・・・・・14 抗菌の効果・・・・・・・・・・・・・14 什样 ………14 このようなときは ………15 保証とアフターサービス・・・・・・・16

このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解 してください。

お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお願いします。

安全上のご注意

必ずお守りください

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容 (表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡また は重傷*1を負うことが想定されること」を示



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されること」を示します。

- *1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温) 感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを
- *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示 します。具体的な禁止内容は、図記号の 禁止 中や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずするこ と)を示します。具体的な指示内容は、 指示 図記号の中や近くに絵や文章で示します。



となります。

き込まない

なります。

しない

ど底面には触れない

の可燃物を吸わせない

火災の原因になります。

感電の原因になります。

手などをけがすることがあります。

△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近く 注 意 に絵や文章で示します。

電源コードは黄マーク以上引き出さない

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引

っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない

また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因

床ブラシの回転部、自動停止装置な

特に小さなお子さまにはご注意ください。

電源コードを床ブラシの回転部に巻

電源コードの損傷により、感電の原因に

灯油、ガソリン、シンナーなどの引

火性のあるもの、タバコの吸い殻な

どの火の気のあるもの、トナーなど

水まわりや風呂場での使用は絶対に

⚠警告

禁 止

接触禁止

禁止



改造はしない

また、修理技術者以外の人は、分解 したり修理をしない

火災・感電・けがの原因となります。修 理はお買い上げの販売店または、東芝家 電修理ご相談センターにご相談ください。



電源コード、電源プラグが傷んだり、 コンセントの差し込みがゆるいとき は使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。



電源は交流100Vで、定格15A以上 のコンセントを単独で使う 火災・感電の原因になります。

100V· 15A以上

> お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜く

プラグを

また、ぬれた手で抜き差ししない

感電・けがの原因になります。

本体・ホース・伸縮延長管・床ブラ シ(回転部、前取り吸い口をのぞく) は絶対に水洗いしない

水洗い 感電・故障の原因になります。



感電・発熱による火災の原因になります。

根元まで 差し込む 電源プラグは根元まで確実に差し込む



水場での

使用禁止

電源プラグとコンセントのほこりな どは定期的にとる

とる

します。 感電・発熱による火災の原因になります。

⚠注意



電源コードを巻き取るときは、電源 プラグを持って行う

プラグを 持つ

電源プラグがあたってけがの原因になり



吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体の変形・発火の原因にな ります。



使用時以外は、電源プラグをコンセ ントから抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏 プラグを 電火災の原因になります。



引く

電源コードは、まっすぐ引き出す 電源コードを上に引っ張りながら引き出す と本体の引き出し部と電源コードがこすれ て破損し、感電・発火の原因になります。



排気口はふさがない 火災の原因になります。



火気に近づけない

本体の変形によるショート・発火の原因 になります。



引火性のもの(ガソリン、ベンジン、 シンナー)の近くで使用しない 爆発・火災の原因になります。



ホース差込口、ホース、伸縮延長管 の接点にピンなどを入れない 感電・破壊の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コー ドを持たずに必ず先端の電源プラグ を持って引き抜く

プラグの刃が変形したり、電源コードが 持つ 断線して感電・ショート・過熱により発 火の原因になります。

お願い

このクリーナーは家庭用です

業務用には使用しない。 掃除目的以外には使用しない。

つぎのものは吸わせない

水などの液体や湿ったゴミ。

ガラス、ピン、刃物など鋭利なもの。

多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、小 石など目づまりするもの。

異臭の発生や本体故障、紙パックの集じん性能を低下 させる原因になります。

紙パックは必ずシール弁付東芝製|純正|紙パ ックを使用する

クリーナーの紙パックは機能部品です。 東芝製 純正 以外の紙パックを使用した場合、モーターの発煙・発 火が発生するおそれがあります。東芝製|純正|以外の 紙パックを使用した場合の紙パックに関係するクリー ナーの性能・品質などの不良は保証できません。

ホース、伸縮延長管の先端で直接お掃除しない 床が傷ついたり、故障の原因になります。

掃除するときは電源コードを十分に引き出す

電源コードを無理に引っ張ると、損傷する原因になり ます。

床ブラシを床に強く押しつけたり、本体を急激 に引っ張ったり、壁、家具などに強くあてない

床、たたみの傷つきや、壁、家具などへの色の付着防止 のため、力を入れずに片手で軽くすべらせてください。 伸縮延長管に手をそえると伸縮延長管・床ブラシに無理 な力が加わることがあります。


床用ワックス・つや出し床用洗剤をご使用の場合、塗布 面にこすり傷がつくことがあります。

やわらかく傷つきやすい木床材や、ワックス上のこすり 傷が気になる場合は、別売品のソフトフロアブラシのご 使用をお奨めします。

砂ゴミの上で床ブラシを使うと、床に傷をつけることが あります。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布に付着 している砂ゴミは取りのぞいてください。

床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布が摩耗していると、 床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの都 度、点検してください。

各部のなまえとはたらき





床ブラシ(1個) (パワーヘッド)





伸縮延長管(1本)



応用付属品 すき間ノズル(ブラシ)



取り付けてください。

別売品用アタッチメント (1個)

別売品をご使用の際に伸縮 延長管またはホースに差し 込んでお使いください。

別売品

別売品はお近くの東芝商品販売店でお買い求めできます。

ふとん用ブラシ VJ-B4



ソフトフロアブラシ VJ-F110



丸ブラシ(馬毛製) VJ-M2U



フリーアングルブラシ付 3段伸縮すき間ノズル VJ-N2




パワー持続機構

このクリーナーには、吸気室内の空気圧力変化を利用した、パワー持続機構を 採用しています。

運転を停止させるたびに、紙パックの上側にあるちり落とし板が紙パックをたたき 内側に付着した細かいほこりを落として、パワーを持続させます。



手元スイッチON



手元スイッチOFF

ちり落とし板が上方へ動きます。 紙パック

紙パックが徐々に目づまりしてきます。

手元スイッチON

ちり落とし板が上方へ動きます。

吸気室 ▶ ┌ちり落とし板

紙パックをパシッとたたき、ちりを落とします。

パワーが持続します。

お知らせ

ちり落とし板は、スイッチを切ってしばらくしてから作動します。

ちり落とし板は、床ブラシかすき間ノズルを取り付けないと作動しません。

運転開始時と停止時にちり落とし板の作動音がしますが、異常ではありません。

「弱」の状態や紙パックにゴミがたまっていないときは、ちり落とし板が作動しないことがあります。 綿ゴミや紙ゴミなどが多い場合は、ちり落とし効果が出にくいことがあります。

ゴミサインの見かた

紙パック交換時期の目安をお知らせします。ゴミのたまり具合による風の通りにくさをセンサーで検知し、ゴミサ インが点灯・点滅します。

床ブラシを取り付け、手元スイッチの (強) を押す

介 床ブラシを床より浮かせた状態で確認をする





あまりゴミがたまっていません。



ゴミがたまってきたか、紙パックが目づまりし



てきました。新しい紙パックを用意しましょう。



ゴミがいっぱいか、紙パックが目づまりしています。 (吸込力が弱くなります)紙パックを交換してください。

綿ゴミなど風を通しやすいゴミは、紙パックがいっぱいになっても点滅しないことがあります。

紙パックが目づまりしやすい砂ゴミ、土ぼこりなどの粉ゴミや誤って吸い込んだ湿ったゴミは、紙パックがいっ ぱいにならないうちに目づまりし点滅することがあります。

一度に多くの家電製品をお使いになるなどして、電源電圧が低いときは、点灯のしかたが変わることがあります が故障ではありません。

ゴミサインが点滅しない場合、ホース先端を約10秒間密閉し、ゴミサインが点滅すれば正常です。

シール弁付東芝製練工以外の紙パックを使用した場合、ゴミサインが正常に作動しないことがあります。

紙パックの目づまりとは

このクリーナーは空気と一緒にゴミ・ほこりを吸い込みます。紙パックの微細な通気孔が細かい粉ぼこりによっ てふさがれ、通気性が悪くなった状態になると目づまりを起こし吸込力が弱くなります。

お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し、電源プラグをコンセントに差し込む

手元スイッチを押す

じゅうたんなど強い吸込力が必要なとき

(強)を押して「強」でお掃除

床、たたみ、吸いつきやすいホットカーペット、走行の重いじゅうたんなど

∰を2回押して「中」でお掃除

(動) を押すごとに「弱 中」が切り替わります。

カーテンのお掃除、すき間ノズルを使ったお掃除やしずかにお掃除したいとき

∰を1回押して「弱」でお掃除

運転を止めるとき

(切)を押して「切」に

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費します。

お知らせ


大きなゴミなどを急激に吸いつかせた場合、操作を軽 くするためゴミサインが点滅して吸込力を弱めます。

お願切

お願り

大きなゴミを吸いつかせたまま約3分間使用すると、 モーターの過熱を防ぐため、運転が自動的に止まりま す。このようなときは、ゴミを取りのぞき手元スイッ チを再び押します。


お掃除終了後は



お掃除終了後は電源プラグをコンセントから抜きます。 電源プラグを持ち、ハンドル兼用電源コード巻取りボタ ンを押しながら電源コードを巻き取ります。巻き取れな い場合は、電源コードを1~2m引きだしてふたたび巻き 取ります。


スタンド収納

伸縮延長管を縮める





伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻きつける 床ブラシをすべらせながら本体側に引く スタンドストッパーを本体の穴に差し込む



お願り

スタンドストッパーがはずれることがありますので、 収納状態で持ち運ばないでください。

スタンドストッパーがはずれることがあり、標準付属 品の床ブラシ取り付け時以外は、使用できません。

お掃除のコツ



手元をひねり床ブラ

シの向きを変えると、 狭いところのお掃除 ができます。

じゅうたんのお掃除

毛足が長いじゅうたんでは、「強」でお使いになると吸込力が強 く、操作が重い場合があります。その場合は「中」でお使いくだ さい。新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛でいっぱいに なりますが、使っているうちに遊び毛は徐々に少なくなります。

狭いところや低いところのお掃除をするときは、スタ ンドストッパーが床面、家具などにあたらないよう注 意してください。

表面が固く、凹凸したコンクリート床などで使用しな いでください。床ブラシの下側の車輪・ブラシ起毛布 が摩耗していると、床・たたみに傷をつけることがあ ります。

付属品の使いかた

⚠警告

床ブラシの回転部、自動停止装置など底面には触れない 手などをけがすることがあります。特に小さなお子さまにはご注意ください。

床ブラシの使いかた

前取り吸い口について

前取り吸い口でテーブルの脚にたまったホコリや狭いすき間のゴミをとります。





回転部について

8

この床ブラシには、自動停止装置がついており、床ブラシを床面に置くと回転部が回転し、床面から浮かすと回転部が止まります。

床ブラシを振ると「カラン」と音がしますが、自動停止装置のボールとレバーの作動音で故障ではありません。 床ブラシを持ち上げたときは、安全のため回転部は止まります。

床ブラシは、床面にゆっくりとおろしてご使用ください。落とすように使用すると、自動停止装置がはたらき、回転部の回転が止まることがあります。

ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、毛の密度の高いじゅうたんなどじゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。このようなときは、 (切) を押し、運転を止め再び (寒中) を押してお使いください。





すき間ノズル (ブラシ)の使いかた

通常は、 郷を1回押し、「弱」で使う。


強い吸込力でお掃除するときは、 (象件) を2回押し、「中」でお使いください。

すき間ノズルとして使う

ブラシを収納して使います。



ブラシを吸口側にスライド して使います。



すき間ブラシとして使う ブラシ取り付け方法

ブラシを吸口にスライドさ せる



ブラシを回転させ、吸口に 差し込む

ブラシを回転させ、吸口から取りはずす

ブラシ収納方法

ブラシをスライドさせ、 収納する



ブラシがはずれたときは、 イラストのようにはめてく ださい。

伸縮延長管の先にもセットして使用できます。


すき間ノズル (ブラシ)のセットと収納

取り付けるとき

すき間ノズルの取付部の凸部をフックの溝に合わせてはめる

すき間ノズルを後ろ側にスライド させる


すき間ノズルを90°回転させて突 起部にはめ込む



ホースにセットするとき

すき間ノズルの先端を突起部から はずす

すき間ノズルをフックに引っかけたまま、前側にスライドさせるすき間ノズルを180°回転させホースの先端にしっかり差し込む




取りはずすとき

すき間ノズルの先端を突起部から はずす

すき間ノズルを動かし、フックの 溝にすき間ノズルの取付部の凸部 を合わせる

すき間ノズルをはずす



9

すき間ノズルは、ホースの手元スイッチ部の下側に収納できます。 伸縮延長管の先にもセットして使用できます。 すき間ノズルは衝撃により収納状態でもはずれることがあります。 「強」で使用すると、保護装置がはたらくことがあります。

> 床などに使わない。傷をつけることがあります。 20分以上続けて使用しない。モーターに負担がかかります。 すき間ノズルをフックから無理にはずさない。フックが変形して収納できなくなります。

すと向ノスルをフラフがも無理にはすどない。フラフが交加して状態できなくなりよす。

お願り

お掃除のしかた

お手入れ

お手入れの前には(切)を押して運転を止め、電源プラグを抜いてください。 本体や付属品が汚れたときは、水または中性洗剤をふくませた布でふきます。ベンジンなどでふくと、ひび 割れ、変形、変色の原因になります。

床プラシの下側の車輪・プラシ起毛布が摩耗していると、床・たたみに傷をつけることがありますので、

お手入れの際に点検してください。摩耗しているときは販売店にご相談ください。


本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部、前取り吸い口をのぞく)は 絶対に水洗いしない 感電・故障の原因になります。

床ブラシ

お手入れは、伸縮延長管から取りはずしておこなってください。 週1~2度お手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。


お手入れカバーをはずし、回転部を取 り出す

つまみを矢印の方向に動かす お手入れカバーを手前に動かす 回転部をベルトからはずし、取り出す



ゴミを取りのぞく

自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに 入ったゴミを吸い取り、ピンセットで取りのぞく



ゴミがたまったままお使いになると車輪が回ら ず、床、たたみを傷つけることがあります。

洗剤、漂白剤などを使用しないでください。

暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

回転部の軸受には注油しないでください。回転不良の原因になります。


毛のかたいブラシで洗わないでください。

回転部にからみついたゴミを取りのぞく

回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみつい たときは、はさみで取りのぞく

回転部から軸受部をはずし、からみついたゴミを 取りのぞく


軸受部をはめ込む






軸受部をはずしたときにワッシャが一緒にはずれる ことがあります。このようなときは、必ずワッシャ を取り付けてから軸受部をはめ込んでください。

回転部を水で洗い、陰干しにして十分 4 に乾燥させる




十分な乾燥を確認して回転部を取り付 5 十分/



お手入れカバーを取り付ける

お手入れカバーは、浮きがないようにつまみで確 実にロックしてください。






床ブラシ(前取り吸い口)

前取り吸い口にゴミがからみつくと作動しなくなります。 週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。


前取り吸い口をはずす

床ブラシと前取り吸い 口のすき間にコインを 差し込む

コインを回転させなが らはずす



前取り吸い口にからみついたゴミを 取りのぞき、水で洗い、陰干しして 十分に乾燥させる



十分な乾燥を確認して前取り吸い口 を取り付ける

> から拭きブラシを図の向 きにして、床ブラシの穴 (小)へ前取り吸い口の 細長い方の軸をはめ込む 前取り吸い口

細長い方の軸 から拭きブラシ

前取り吸い口

床ブラシの穴(大)へ前

取り吸い口の太くて短い 方の軸が入るように押し

穴(大)/ から拭きブラシ 太くて短い方の軸

前取り吸い口がスムーズ に動くことを確認する



10


お願り

お手入れ(つづき)


紙パックホルダ

紙パックを交換しても、すぐにゴミサインが点滅すると きは、お手入れをしてください。


紙パックホルダの取りはずしかた フックを引きながら、紙パックホルダをはずす



紙パックホルダのお手入れをする やわらかい布などでふいてください。



紙パックホルダの取り付けかた フックを引きながらケースの下の溝に、紙パ ックホルダの下部を入れる フックに紙パックホルダの突起をひっかける



ケースの下の溝 に紙パックホル ダ下部を合わせ て挿入します。




左右のリブの前 方に紙パックホ ルダがしっかり と挿入されてい ることを確認し てください。

排気清浄フィルター

紙パックを交換しても、すぐにゴミサインが点滅すると きは、お手入れをしてください。

フィルター枠をはずす フィルター枠

フィルター枠から排気清浄フィルター ∠ をはずす



押し洗いをし、陰干しして十分に乾燥 3 押し洗り させる



排気清浄フィルターをフィルター枠に はめる



フィルター枠を本体にはめ込む



お願り

性能・品質を保証できませんので、洗剤・漂白剤 などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ド ライヤーなどで乾かさないでください。


お知らせ

新しい排気清浄フィルターは、お買い上げの販売店を 通じて、取りよせることができます。(有料)

紙パックの交換

定期的に(月に1回程度)紙パックを点検し、ゴミがいっぱいになっていたり、吸込力が弱いと感じられたとき は交換してください。


ホースをはずし、ふたを開ける 本体を押さえながらふたを開けます。



フックを引きながら、紙パックのボー 🖊 ル紙をつまみ、引き出し、捨てる フックを引いて紙パックホルダを移動させる。



フックから手をはなし、紙パックのボール紙をつ まんで引き出し、捨てる。



新しい紙パックのボール紙を、紙パッ クホルダの挿入溝に確実に差し込む


> ボール紙を折ったり曲げたりしない。ふたが閉ま らなかったり、ゴミもれの原因となります。



ボール紙の上部を前方に押しつけてし っかりフックに引っかけ、ふたを閉める

> フックに無理な力を加えない。はずれることがあ ります。

> 紙パックの入れ忘れや、正しくセットされていな いときはふたが閉まりません。



お願い

紙パックのくり返しのご使用はおやめください。紙パックが破損して故障の原因になります。

紙パックについて(必ず東芝製純正紙パックをご使用ください)

お求めは、お買い上げの販売店またはお近くの東芝クリーナー取扱店で、シール弁付東芝製練正トリプル紙パッ クVPF-5とご指定ください。VPF-7またはVPF-6でもご使用になれます。

クリーナーの紙パックは本体性能を維持するための大切な機能部品です。指定以外の純正表示のない紙パックを 使用したときは、本体内で紙パックがふくらまずゴミをためられなかったり、紙パックからゴミがもれ、モータ 一の発煙・発火が発生するおそれがあり、クリーナーの性能・品質は保証できません。

保護装置について

モーターの過熱を防ぐため、本体内部に運転を止める保護装置がついています。

保護装置がはたらくとき

紙パックがゴミでいっぱいのまま運転し続けたとき

砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸い込むゴミの種類によっては、 紙パックがいっぱいになる前に、保護装置がはたらくことがあります。

ホース、伸縮延長管、床ブラシなどにゴミがつまったまま運転し続けたときすき間ノズルで連続運転使用したとき夏期など室温が35 を越えるとき吸込口や排気口をふさいで連続運転し続けたときゴミサインが点滅したまま使用したときシール弁付東芝製|純正| 紙パック以外を使用したとき

保護装置がはたらいた場合

- 1 手元スイッチの 切を押し、電源プラグをコンセントから抜く
- **2** 紙パックを交換するか、またはホース、伸縮延長管、床ブラシなどにつまったゴミや 排気口などをふさいでいる物を取りのぞく
- 3 涼しい場所におく



約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	統一試験法	繊維に付着	ブラシ毛
アレルゲットフィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	繊維に付着	不織布

仕様

電	電源	消費電力		外形寸法		質量	吸込仕事率	運転音	集じん	電源コード
	电//小	//1月电/]	長さ	幅	高さ	只里	双心口事干	连和日	容積	の長さ
	100V 50-60Hz 共用	1000W ~約250W	310 mm	250 mm	195 mm	4.5kg ホース・伸縮延長管・ 床ブラシ含む	610W~約90W	59dB ~約53dB	1.6L	5 m

手元スイッチ「強」にて消費電力1000W、吸込仕事率610W、運転音59dB この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

このようなときは

⚠警告

| 改造はしない また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない | 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または東芝家電修理 | ご相談センターにご相談ください。

修理サービスを依頼する前に

ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15秒後にふたたび差し込んで動作を確認します。 それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

▶調べるところ	▶ 直しかた	参照ページ
ホースが本体に差し込まれていますか。 紙パックがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸 縮延長管にゴミがつまっていませんか。	しっかり差し込んでください。 本体の保護装置がはたらいてい ます。	4 14
床ブラシにゴミが吸いついていませんか。	本体の保護装置がはたらいてい ます。	14
シール弁付東芝製 <u>純正</u> 紙パック以外を使っていませんか。	本体の保護装置がはたらいてい ます。	14
ゴミサインが点滅したままお使いになると、本体保 護のため吸込力を弱める機能がはたらきます。	マイコンによる制御で異常では ありません。	
シール弁付東芝製 <u> 純正</u> 紙パック以外を使っていませんか。	シール弁付東芝製 <u>純正</u> 紙パックを お使いください。	13
ゴミサインが点滅していませんか。 ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまってい ませんか。	紙パックを交換してください。 ホース・伸縮延長管・床ブラシ をはずしてゴミを取りのぞいて ください。	13 4
排気清浄フィルターの汚れがひどくありませんか。 シール弁付東芝製 <u>純正</u> 紙パック以外を使っていませんか。	お手入れしてください。 シール弁付東芝製 純正 紙パックを お使いください。	12 13
安全のための自動停止装置がはたらいていませんか。	床ブラシをいったん持ち上げて ゆっくりおろしてください。	6
回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。	取りのぞいてください。	10
自動停止装置にゴミがからんでいませんか。	取りのぞいてください。	10
電源コードが片よって巻き取られていませんか。	1~2m引き出してふたたび巻き取ってください。	7
電源コードがからんでいませんか。	ハンドル兼用電源コード巻取りボタンを押しながら「巻き取る」引き出す」操作を2~3回くり返してください。	7
	紙パックがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。 床プラシにゴミが吸いついていませんか。 シール弁付東芝製 純正 紙パック以外を使っていませんか。 ゴミサインが点滅したままお使いになると、本体保護のため吸込力を弱める機能がはたらきます。シール弁付東芝製 純正 紙パック以外を使っていませんか。 ゴミサインが点滅していませんか。ホース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまっていませんか。 排気清浄フィルターの汚れがひどくありませんか。シール弁付東芝製 純正 紙パック以外を使っていませんか。 安全のための自動停止装置がはたらいていませんか。 回転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。自動停止装置にゴミがからんでいませんか。	紙パックがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミがつまっていませんか。 床ブラシにゴミが吸いついていませんか。 シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使っていませんか。 ゴミサインが点滅したままお使いになると、本体保護のため吸込力を弱める機能がはたらきます。シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使っていませんか。 ボース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまっていませんか。 ボース・伸縮延長管・床ブラシにゴミがつまっていませんか。 シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使っていませんか。 シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使っていませんか。 シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使っていませんか。 シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使っていませんか。 シール弁付東芝製「純正」紙パック以外を使っていませんか。 を全のための自動停止装置がはたらいていませんか。 「ロ転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。 ロ転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。 ロ転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていませんか。 ロ転部のまわりに糸くずがたくさん巻きついていまでして、ださい。 取りのぞいてください。 取りのぞいてください。 取りのぞいてください。 取りのぞいてください。 「スーターラをいったん持ち上げてかっくりおろしてください。 「スーターラをいったん持ち上げてかっくりおろしてください。」 「スーターラをいったん持ち上げてかっください。」 「スーターラをいったん持ち上げてかっください。」 「スーターラをいったん持ち上げてかっくがよって、表にない、表によい、表によいでは、表によいによいでは、表によいによいによいによいによいによいによいによいによいによいによいによいによいに

それでも異常のある場合は、16ページの保証とアフターサービスをご参照ください。

ご使用中、本体及び電源コード、排気風が熱く感じられてきますが異常ではありません。モーターの熱のためです。 ゴミがたまってくるとモーターの回転数が高くなり音が少し大きくなりますが異常ではありません。

ご自分での修理は、危険な場合がありますから絶対にしないでください。

電源プラグを差し込むとき、火花が散る場合がありますが、故障ではありません。